

悍高NIGOLD®

Creative Living, Soul !

快速安装指南

太空连动舱



创意家居 · 灵魂！

悍高HIGOLD®



准备.

产品取出




将产品与安装工具准备好

测量用卷尺、十字螺丝刀或电动螺丝刀

零部件.

确认



拆下包装，按说明书确认配件齐全

1. 下导轨安装



以左开门为例，按模板撕开
保留左开安装模板，对齐柜边，预钻孔





按预钻孔，锁紧下导轨
(自攻螺钉6颗，ST4*16)

2. 上导轨安装

安装上导轨时，在门板上预先

安装上导轨时，在门板上预先



按标注尺寸，安装板时对齐柜边，预钻孔

3. 立柱安装



立柱底座安装，锁紧底座
(内六角螺钉6颗，平垫6个，M6*12)



顶滑轮提前放入立柱，整体锁紧立柱在下导轨。
(内六角大螺钉2颗，M8*35，
内六角螺钉1颗，平垫1个，M6*12)



调整顶滑轮距离，保证滑轮在上导轨居中
定位后锁紧定位螺钉
(十字螺钉2颗，M6*12)

4. 导轨、立柱 装配完成

装配完成，抽拉顺畅即可


5. 连动、门板装配



预钻孔。(连动固定座),



按装配模板在门板



连动固定座



安装、调节门板铰链
(也可参照铰链安装




连动固定座



安装、调节门板铰链
(也可参照铰链安装




连动固定座




安装、调节门板铰链
(也可参照铰链安装




连动固定座




安装、调节门板铰链
(也可参照铰链安装




连动固定座




安装、调节门板铰链
(也可参照铰链安装




连动固定座



安装、调节门板铰链
(也可参照铰链安装




连动固定座




安装、调节门板铰链
(也可参照铰链安装




连动固定座



安装、调节门板铰链
(也可参照铰链安装



连动固定座



安装、调节门板铰链
(也可参照铰链安装



连动固定座



安装、调节门板铰链
(也可参照铰链安装



连动固定座



安装、调节门板铰链
(也可参照铰链安装



连动固定座



安装、调节门板铰链
(也可参照铰链安装



连动固定座



安装、调节门板铰链
(也可参照铰链安装



连动固定座



安装、调节门板铰链
(也可参照铰链安装



连动固定座



安装、调节门板铰链
(也可参照铰链安装

6. 装配完成



整体装配完成

注：

1. 安装前注意按指引选型和准备工具，所有的螺钉安装完全，确保牢固。
2. 装配时尽量确保预装公差。